



GUIA DE INICIO RÁPIDO

COMPRUEBE QUE EL EMPAQUETADO CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS

SoloFlightPanel (SFP) (1unidad), Cable alimentación eléctrica (1unidad), Cable de red LAN (1unidad) Panel adaptador "Pro Flight 3 Lever Throttle" (1unidad), Tornillos "Pro Flight 3 Lever Throttle" (4unidades), Memory Stick (1unidad), esta guía de inicio rápido (1 unidad).

INSTALACIÓN Y ACTIVACIÓN

- Si no dispone del FSUIPC en el ordenador del Microsoft Flight Simulator (MFS), debe tener instalada como mínimo la versión gratuita. Des del Memory Stick ejecute la instalación "Install FSUIPC4.exe" para FSX o bien "Install FSUIPC.exe" para FS2004. Durante la instalación le aparecerá una ventana para registrar el programa, ignore el registro pulsando "Not Now". Reinicie el MFS después de la instalación.
- Copie el fichero "SFPConnect.exe" del Memory Stick en el escritorio del ordenador del MFS. Ahora ejecute este fichero.
- Conecte el cable de alimentación al SoloFlightPanel (SFP) y a una toma de 110 - 240VAC.
- Conecte el cable de red LAN al SFP y a la red LAN del ordenador del (MFS).
- Active el interruptor rojo de la parte trasera del SFP.
- Pulse el pulsador negro de la parte trasera del SFP para activar el sistema operativo. **Es de suma importancia que nunca desconecte el SFP mientras se están cargando los programas. Hacerlo podría producir problemas de arranque en el futuro.**
- Espere unos 60 segundos hasta que vea el mensaje "Connected..." en el panel indicador del SFP.
- Con el botón AVIONICS del SFP desactivado, puede seleccionar el tipo de panel de avión deseado apretando las teclas HDG, NAV, APR del piloto automático

Si ve el mensaje "Searching..." en el panel indicador del SFP, significa que no hay conexión con el MFS, léase atentamente el "SFP_manual usuario" que se encuentra en el memory stick.

DESACTIVAR EL SFP:

- Apriete el pulsador negro de la parte trasera para desactivar el "Windows" del ordenador del SFP, **espere a que "Windows" se pare totalmente.**
- Una vez "Windows" está parado, desconecte el interruptor rojo de la parte trasera.

.....



QUICK START GUIDE

CHECK YOUR PACKAGING CONTAINS THE FOLLOWING ITEMS

SoloFlightPanel (SFP) (1unit) , Electric Power Cable (1unit), LAN Cable (1unit), panel adapter "Pro Flight 3 Lever Throttle" (1unit), Screws "Throttle Lever Pro Flight 3" (4 units) , Memory stick (1unit), This Quick Start Guide (1 unit).

INSTALLATION AND ACTIVATION

- If you do not have FSUIPC in Microsoft Flight Simulator computer (MFS) , you must have at least the free version. From Memory Stick run the installation "Install FSUIPC4.exe " for FSX or "Install FSUIPC.exe" for FS2004. During installation a window will appear to register the program, you must to ignore the registry by clicking "Not Now". Restart the MFS after installation.
- Copy the file "SFPConnect.exe" from Memory Stick in the MFS computer desktop. Now run this file.
- Connect the power cable to SoloFlightPanel (SFP) and 110-240VAC socket.
- Connect the LAN cable to the SFP and LAN of the MFS computer network.
- Activate the red switch on the back of the SFP .
- Press the black push-button on the back of the SFP to activate the operating system. **It is critical that never disconnect the SFP while charging programs. Doing so could cause starting problems in the future.**
- Wait about 60 seconds until you see the message "Connected ..." on the indicator display of the SFP .
- Switch off the SFP AVIONICS switch, now you can select the aircraft desired panel type pressing the AUTOPILOT keys: HDG , NAV, APR.

If you see the message "Searching ..." on the indicator display of the SFP, means no connection with the MFS, carefully read the "SFP_User's Manual" found on the memory stick.

DISABLE SFP

- Press the black push-button on the back of the SFP to deactivate the operating system. Wait for "Windows" is completely stopped.
- Once "Windows " is stopped, disconnect the red switch on the back.